MODE D'EMPLOI

GRILLE-PAIN

TO9F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieur.

1.	GARANTIE	3
2.	INFORMATION DE RECYCLAGE	4
3.	INSTRUCTIONS DE SECURITE	5
4.	PIECES	9
5.	USAGE	9
6.	CONSEILS	10
7.	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	11

1. CONDITION DE GARANTIE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

2. INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son enmaballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention desconséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résulata d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obetenier plus de détails sur le cyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L'emballage est recyclable. Traiter l'amballage écologiquement.

3. INSTRUCTIONS DE SECURITE

Pour éliminer le risque d'incendie, de chocs électriques ou de lésions à des personnes lors de l'utilisation de votre appareil, il faut suivre les mesures de précaution fondamentales, entre autres les suivantes :

- Lisez toutes les instructions, avant d'utiliser l'appareil.
- Ne touchez pas de surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons. Les surfaces métalliques peuvent devenir très chaudes en cours d'utilisation.
- N'immergez pas l'appareil, le câble ou la fiche dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Si l'appareil n'est pas utilisé ou nettoyé, il faut l'éteindre complètement et débrancher la fiche de la prise de courant.
- Laissez toujours complètement refroidir l'appareil, avant de le ranger ou si vous voulez le nettoyer.
- N'utilisez pas l'appareil quand la fiche, le câble d'alimentation ou l'appareil est endommagé, quand l'appareil ne fonctionne plus comme il faut, quand il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière. Demandez conseil au commerçant ou au service après-vente du fabricant. Les réparations d'appareils électroniques ne peuvent être effectuées que par des techniciens. Les réparations mal effectuées peuvent engendrer des dangers considérables pour l'utilisateur. Ne jamais utiliser l'appareil avec des accessoires non recommandés ou non fournis par le fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation du bord d'une table ou d'un plan de travail. Maintenez le câble éloigné de surfaces chaudes.

- Ne placez jamais l'appareil à proximité d'appareils qui diffusent de la chaleur comme des fours, des cuisinières à gaz, des plaques de cuisson etc. Le pain peut brûler, en conséquence, ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux.
- Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- N'utilisez pas ou n'introduisez pas dans le grille-pain d'ustensiles en métal qui pourraient provoquer des courts-circuits (cuillère, couteau…).
- Ne placez jamais de papier, carton ou plastique dans, sur ou sous l'appareil.
- N'introduisez pas dans l'appareil des trop grosses tranches de pain susceptibles de coincer le mécanisme du grille-pain.
- Ne tentez jamais d'enlever le pain lorsque le cycle de grillage est enclenché.
- N'utilisez pas le grille-pain comme source de chaleur ou de séchage. N'utilisez pas le grille-pain pour cuire, griller, réchauffer ou décongeler des plats surgelés.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance, lorsqu'il est branché, pour éviter le risque d'incendie.
- Nettoyez régulièrement le grille-pain.
- Ne grillez pas de pains susceptibles de fondre (avec glaçage) ou de couler dans le toaster, ne grillez pas de petits morceaux de pain ou croutons, cela pourrait causer des dommages ou un risque de feu.
- Le pain peut brûler, en conséquence, ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
- Gardez l'appareil et le câble hors de la portée d'enfants de moins de 8 ans.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Les instructions doivent indiquer que les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- N'utilisez pas l'appareil près d'eau, dans une cave humide ou à proximité d'une piscine.
- N'utilisez qu'une rallonge en bon état, avec une prise de terre reliée à la terre, et avec un fil conducteur de section au moins égale au fil fourni avec le produit. L'appareil doit être raccordé à un socle de prise de courant ayant un contact de terre.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications

domestiques et analogues telles que:£
- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- les fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- les environnements de type chambres d'hôtes

- Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse miettes est bien positionnée dans son logement.
- Enlevez régulièrement les miettes par la trappe.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne le mettez jamais dans le lave-vaisselle.

4. PIECES

1. Fentes
2. Tiroir ramasse-miettes (facile à nettoyer)
3. Compartiment pour le rangement du câble
4. Levier de remontée
5. Fonction d'arrêt
6. Fonction de réchauffage
7. Fonction de décongélation
8. Bouton pour le réglage du thermostat
9. Câble

5. USAGE

Enlevez tous les matériaux d'emballage du grille-pain avant le premier usage. Contrôlez s'il y a du matériel d'emballage à l'intérieur des fentes et enlevez-le, si nécessaire.
Remarque: Ne mettez pas de pain dans les fentes, si vous utilisez l'appareil pour la première fois. Ceci permet aux nouveaux éléments de chauffe de chauffer et de brûler la poussière éventuellement restée en arrière pendant la production. Il est aussi possible qu'il se dégage une odeur, lorsque vous utilisez le grille-pain pour la première fois. Ceci est normal et n'est que temporaire.

1. Veillez à ce que le tiroir ramasse-miettes (2) soit à sa place et que le levier de remontée (4) soit en haut.
2. Placez le grille-pain sur un fond stable et égal. Assurez-vous que l'appareil est assez éloigné du bord et à moins de 10 cm d'un mur ou d'une armoire.
3. Déroulez le câble d'alimentation (9) et branchez la fiche dans la prise de courant.
4. Mettez les tranches de pain dans les fentes (1). Veillez à ce que le levier de remontée 4) soit en haut.
5. Tournez le bouton pour régler le degré de brunissage (8) et sélectionnez le degré de brunissage souhaité (1-6). Plus élevé le numéro, plus foncé votre pain sera.
6. Poussez le levier de remontée (4) vers le bas jusqu'à ce qu'il se fixe (vous entendrez un clic).
7. Pendant le grillage, vous pouvez toujours lever le levier de remontée (4) vers le haut pour vérifier le degré de brunissage, sans interrompre le processus.
8. Une fois le processus de grillage terminé, le levier de remontée (4) sautera automatiquement vers le haut. Si vous voulez arrêter le processus de grillage plus tôt, il faut simplement appuyer sur la fonction d'arrêt (5).
9. Débranchez la fiche de la prise de courant après l'usage. Laissez refroidir l'appareil et rangez-le après

Le bouton de réchauffage( ) vous permet soit de réchauffer du pain déjà grillé soit de remettre du pain insuffisamment grillé en chauffe pendant un court délai sans modifier l'intensité réglée.

Le bouton de décongélation ( ) vous permet de griller du pain qui avait été congelé au préalable.

6. CONSEILS

Le grillage est une combinaison de cuire et sécher du pain. Comme le taux d'humidité est différent pour chaque pain, les temps de grillage peuvent varier. Il n'est pas nécessaire de préchauffer, avant d'utiliser le grille-pain.

- Pour du pain sec, vous sélectionnez un degré de brunissage plus bas que d'habitude.
- Pour du pain frais ou du pain complet, il est mieux de sélectionner un degré de brunissage plus haut que d'habitude.
- Pour du pain avec une surface inégale (comme du pain ciabatta), il faut mettre le degré de brunissage plus haut que d'habitude.
- Une grosse tranche de pain a besoin de plus de temps pour être grillé, vu que plus de humidité doit s'évaporer, avant que le processus de grillage puisse commencer.
- Quand vous voulez griller du pain aux raisins ou un autre pain avec des fruits, il est mieux d'enlever les raisins ou les fruits détachés pour qu'ils ne tombent pas dans le grille-pain ou restent attachés aux grilles.
- Si vous n'utilisez qu'une fente, il est mieux de sélectionner un degré de brunissage plus bas que d'habitude. Le grille-pain a été conçu pour chauffer le compartiment complet pour 2 tranches de pain. Si vous raccourcissez le temps de grillage pour 1 tranche de pain, le pain ne sera pas entièrement grillé.
- Pâtisserie: Soyez extrêmement prudent lors du grillage de petits gâteaux. Le remplissage peut devenir très chaud, avant que l'extérieur ait été grillé.

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez toujours la fiche de la prise de courant après utilisation et avant de nettoyer le grille pain. Attendre qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.
2. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. N'utilisez qu'un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur.
3. Retirez le tiroir ramasse-miettes du grille-pain pour enlever les miettes et jetez-les. Nettoyez le tiroir ramasse-miettes et remettez-le à sa place. N'utilisez jamais le grille-pain sans le tiroir ramasse-miettes.
4. Pour enlever les petits morceaux de pain qui se trouvent encore dans le grille-pain, il faut tourner le grille-pain à l'envers et secouer avec prudence. N'utilisez jamais d'objet dur ou tranchant dans les fentes, pour éviter l'endommagement du grille-pain et la situation dangereuse qui pourrait en résulter.
5. N'enroulez jamais le câble autour de l'extérieur de l'appareil. Utilisez la possibilité de rangement du câble en dessous du grille-pain.
6. Avertissement: Toute sorte d'entretien doit être effectuée par un électricien agrée.
7. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

TO9F